

KRUPS

LUMIO

HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 3
2. HET APPARAAT IN DETAIL 5
3. VOORBEELDEN VAN DRANKEN 6
4. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK 7
5. EERSTE GEBRUIK 8
6. DRANK BEREIDEN 9
   - 6. 1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO) 9
   - 6. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO) 10
7. REINIGEN 12
8. TEN MINSTE IEDERE 3-4 MAANDEN ONTKALKEN 13
9. PROBLEEMOPLOSSING 15
   - 9. 1 CONTROLELAMPJE IS ORANJE GEWORDEN 15
   - 9. 2 ER KOMT GEEN DRANK UIT - GEEN WATER? 15
   - 9. 3 ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE / INJECTOR GEBLOKKEERD? 16
   - 9. 4 OVERIG 17

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Lees alle aanwijzingen door en bewaar deze veiligheidsaanwijzingen. Misbruik van het apparaat kan mogelijk leiden tot verwondingen.
2. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De stroomvoorziening moet identiek zijn aan de gegevens op het typeplaatje. Het gebruik van een verkeerde aansluiting heeft het vervallen van de garantie tot gevolg en kan gevaarlijk zijn.
3. Dit apparaat is alleen bedoeld om in het huishouden gebruikt te worden. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waarbij de garantie tevens niet van toepassing is:
   – in personeelskantines van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
   – in boerderijen;
   – door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
   – bed and breakfast-omgevingen;
4. Uw apparaat is bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis op een hoogte lager dan 3400 m.
5. In geval van verkeerd gebruik of niet-inachtneming van de aanwijzingen, is de fabrikant niet aansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen.
6. Wij adviseren om NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules te gebruiken die ontworpen en getest zijn voor het NESCAFÉ® Dolce Gusto® apparaat. Ze zijn ontworpen voor onderlinge interactie – de interactie zorgt voor de bekende kwaliteit van NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elke capsule is ontworpen voor de bereiding van een perfect kopje en kan niet opnieuw gebruikt worden.
7. Verwijder hete capsules niet met de hand. Gebruik altijd de hendel van de capsulehouder om gebruikte capsules te verwijderen.
8. Gebruik het apparaat altijd op een effen, stabiel, hittebestendig oppervlak, buiten bereik van waterbronnen of waterspetters. Dit apparaat mag niet in een kast geplaatst worden als het in gebruik is.
9. Om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, dompel het stroomsnoer, de stekkers of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Mors geen vloeistof op de stekker. Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan. Zorg ervoor dat de watertank niet te vol raakt.
10. In geval van nood, verwijder de stekker direct uit het stopcontact.
11. Als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt is strikt toezicht noodzakelijk. Houd het apparaat / stroomsnoer / capsulehouder buiten bereik van kinderen. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Laat het apparaat nooit zonder toezicht als een drank wordt bereid.
12. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen met geen of weinig kennis van de werking of het gebruik van dit apparaat moeten de handleiding eerst doorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies inwinnen over de werking en het gebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
13. Gebruik het apparaat niet zonder de lekbak en het lekrooster, tenzij een zeer grote kop wordt gebruikt. Gebruik het apparaat niet voor de bereiding van heet water.
14. Vul om gezondheidsredenen de watertank altijd met vers drinkwater.
15. Verwijder na gebruik van het apparaat altijd de capsule en reinig de capsulehouder. Leeg en reinig dagelijks de lekbak en ook het capsulereservoir (indien aanwezig). Mensen met een voedselallergie moeten het apparaat spoelen in overeenstemming met de reinigingsprocedure.
16. Het oppervlak van het verwarmingselement is nog warm na gebruik en verschillende kunststof behuizingen kunnen nog enkele minuten warm aanvoelen na gebruik.
17. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt.
18. Trek de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat gereinigd wordt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of wegneemt en voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat nooit nat en dompel het niet onder in vloeistof. Reinig het apparaat nooit met stromend water. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig het apparaat alleen met een zachte spons/borstel. De watertank moet gereinigd worden met een schone voedselveilige borstel.
19. Zet het apparaat nooit ondersteboven.
20. Bij niet-gebruik gedurende langere periodes, als u op vakantie bent etc., moet het apparaat geleegd en gereinigd en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden. Spoel het apparaat voordat u dit opnieuw gebruikt. Activeer het spoelproces voordat u uw apparaat opnieuw gebruikt.
21. Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontkalkingsproces. Spoel de watertank en reinig het apparaat om resten ontkalkingsmiddel te voorkomen.
22. Elke van het normale gebruik afwijkende bediening, reiniging en onderhoud moet uitgevoerd worden door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Demonteer het apparaat niet en plaats niets in de openingen.
23. Bij intensief gebruik zonder een toereikende afkoelperiode zal de werking van het apparaat tijdelijk stoppen met een rood knipperend indicatorlampje. Dit is om uw apparaat te beschermen tegen oververhitting. Schakel het apparaat

gedurende 20 minuten uit om het te laten afkoelen.
24. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, het service-agentschap van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen. Bedien geen apparaat dat storingen heeft of beschadigd is. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Retourneer het beschadigde apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
25. Het gebruik van accessoires wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en kan leiden tot brand, elektrische schok of verwondingen.
26. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en vermijd contact met hete oppervlakken en scherpe randen. Laat het snoer niet bungelen (struikelgevaar). Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan.
27. Niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis plaatsen, of in een verwarmde oven.
28. Om los te koppelen moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen.
29. Plaats altijd de capsulehouder in het apparaat voor de bereiding van een drank. Haal de capsulehouder er pas uit als de indicator gestopt is met knipperen. Het apparaat werkt niet als de capsulehouder niet geplaatst is.
30. Apparaten die voorzien zijn van een vergrendelingshendel: wanneer de vergrendelingshendel tijdens de koffiezetcyclus wordt geopend, kan dit leiden tot brandwonden. Open de vergrendelingshendel pas wanneer alle lampjes op het apparaat niet meer knipperen.
31. Houd de vingers niet onder de uitloop tijdens de bereiding van een drank.
32. Raak de naald van de machinekop niet aan.
33. Houd het injector nooit vast bij de machinekop.
34. De capsulehouder is uitgerust met een permanente magneet. Plaats de capsulehouder niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door magneetkracht, zoals creditcards, USB-sticks en andere informatiedragers, videobanden, TV- en computermonitors met beeldbuizen, mechanische klokken, hoortoestellen en luide speakers.
35. Patiënten met pacemakers of defibrillatoren: Houd de capsulehouder niet direct boven de pacemaker of defibrillator.
36. Als de stekker van het apparaat niet past op het stopcontact, moet de stekker vervangen worden door een geschikte stekker door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® -hotline.
37. De verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingsprogramma's. Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.
38. Voor meer informatie over hoe het apparaat gebruikt moet worden, zie de handleiding op www.dolce-gusto.com of bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
39. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
40. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen gehouden wordt of als ze aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden en ze de betreffende gevaren begrijpen.
41. Reiniging en onderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en er toezicht op hen gehouden wordt door een volwassene.



Verwijder de behuizing niet, om het risico van brand of elektrische schok te verlagen. Binnenin zitten geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door erkend servicepersoneel!

ALLEEN EUROPESE MARKT:

Denk aan het milieu!



Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

Breng het naar een plaatselijk afvalinzamelingspunt of naar een erkend servicecentrum, waar het verwijderd wordt. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), mogen gebruikte huishoudelijke apparaten niet verwijderd worden met het normale, ongesorteerde huishoudafval. Gebruikte apparaten moeten afzonderlijk ingezameld worden om het sorteren en recyclen van de onderdelen ervan te optimaliseren en om de gevolgen voor volksgezondheid en het milieu te verlagen.

De garantie komt te vervallen voor apparaten die niet werken of niet correct werken omdat ze niet onderhouden en/of ontkalkt zijn.


2. HET APPARAAT IN DETAIL



1. Watertank
2. Keuzehendel
3. "Koud" stand
4. Stop
5. "Heet" stand
6. Volumeregelaar
7. Controlelampje
8. XL volume-functie
9. Volumedisplay
10. Capsulehouder
11. Injector
12. Spoelhulpmiddel
13. Vergrendelingshendel
14. Reinigingsnaald
15. Lekbak
16. Lekrooster

ECONOMY-MODUS:

Nadat het apparaat 1 minuut niet is gebruikt.



Let op dat het apparaat nog steeds elektriciteit verbruikt als het in de eco-modus is (0,4w/uur).

TECHNISCHE GEGEVENS

NL:
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W

max. 15 bar

1 L


~2,5 kg

5–45 °C
41–113 °F


A = 17,6 cm
B = 36,8 cm
C = 22,2 cm

3. VOORBEELDEN VAN DRANKEN


Pas de positie van de lekbak aan



Selecteer volume




Kies heet of koud



ESPRESSO






35 ml
Ristretto

50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO






1 + 2 = 240 ml
200 ml + 40 ml

CHOCOCINO






1 + 2 = 210 ml
100 ml + 110 ml


CAPPUCCINO ICE






1 + 2 = 240 ml
30 g + 125 ml + 85 ml

4. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK




Vul nooit heet water in de watertank!

Gebruik voor het spoelen en de drankbereiding alleen vers drinkwater.



Het apparaat altijd rechtop houden!



Na het bereiden knippert het controlelampje enkele seconden rood. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**



Raak de stekker niet aan met natte handen. Raak het apparaat niet aan met natte handen!



Gebruik nooit een natte spons. Gebruik alleen een zachte vochtige doek om de bovenkant van het apparaat te reinigen.



Raak de gebruikte capsule niet aan na drankbereiding! Heet oppervlak, gevaar voor brandwonden!



Gebruik het spoelhulpmiddel niet voor de bereiding van thee of heet water.



INDIEN LANGER DAN 2 DAGEN NIET IN GEBRUIK: Vul watertank met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. Spoel apparaat, neem daarvoor aanwijzingen in 7. “Reinigen” op pagina 12 in acht, te beginnen bij stap 4.


5. EERSTE GEBRUIK

1



Spoel watertank handmatig met vers drinkwater. Vul watertank met vers drinkwater. Plaats watertank in het apparaat. Open vergrendelingshendel.

2




Neem de capsulehouder en druk op de vergrendelingsklep om deze te openen. Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel in de capsulehouder geplaatst is. Sluit de capsulehouder.

3




Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop. Zorg ervoor dat de correcte spanning gebruikt wordt die in paragraaf 2. “HET APPARAAT IN DETAIL” op pagina 5 vermeld wordt. Steek de stekker in het stopcontact.

4




Schakel het apparaat in door de volumeregelaar te scrollen. Controlelampje knippert rood terwijl het apparaat gedurende ong. 40 seconden zal opwarmen. Daarna brandt het controlelampje groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

5




Zet volumedisplay op 7 met volumeregelaar. Druk keuzehendel naar de stand "KOUD". Apparaat start met spoelen.

6



Wacht totdat de waterstroom stopt. Controlelampje knippert enkele seconden rood, en blijft daarna groen branden. Hendel gaat terug naar de "Stop" stand.

7



Druk keuzehendel naar de stand "HEET". Apparaat start met spoelen.

8



Wacht tot de hendel naar de stand "STOP" beweegt. Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Open de capsulehouder. Verwijder het spoelhulpmiddel. Bewaar deze op een veilige plek voor latere reiniging of ontkalking. Plaats de capsulehouder terug.

9




Leeg de beker. Vul watertank met vers drinkwater. Plaats watertank in het apparaat. Apparaat is klaar voor gebruik.

6. DRANK BEREIDEN


6. 1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO)

1



Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie paragraaf 3. “VOORBEELDEN VAN DRANKEN” of de verpakking. Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat.

2



Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. Controlelampje knippert rood terwijl het apparaat gedurende ong. 40 seconden zal opwarmen. Daarna brandt het controlelampje groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

3




Gebruik de volumeregelaar om het volumedisplay in te stellen in overeenstemming met het aantal streepjes op de capsule, of selecteer zelf het aantal streepjes. Selecteer XL drank voor een extra groot kopje. Wacht ca. 1,5 min. als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.

4




Open de capsulehouder. Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats capsule in capsulehouder. Sluit de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel.

5



Druk keuzehendel naar stand "HEET" of "KOUD" zoals aanbevolen op de capsuleverpakking. Drankbereiding start. Wacht tot de drankbereiding stopt. De drankbereiding kan op elk moment handmatig gestopt worden door de hendel terug op de stand "STOP" te zetten.

6



Na het bereiden knippert het controlelampje enkele seconden rood, en blijft daarna groen branden. Hendel gaat terug naar de "Stop" stand. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

7



Als de drankbereiding voltooid is, kopje van lekbak wegnemen.

8



Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Open de capsulehouder. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak, Zorg ervoor dat de capsulehouder niet weggegooid wordt.

9




Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!

6. DRANK BEREIDEN


6. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

1




Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie paragraaf 3. “VOORBEELDEN VAN DRANKEN” of de verpakking. Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat.

2




Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. Controlelampje knippert rood terwijl het apparaat gedurende ong. 40 seconden zal opwarmen. Daarna brandt het controlelampje groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

3




Gebruik de volumeregelaar om het volumedisplay in te stellen in overeenstemming met het aantal streepjes op de capsule, of selecteer zelf het aantal streepjes. Selecteer XL drank voor een extra groot kopje. Wacht ca. 1,5 min. als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.

4



Open de capsulehouder. Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats eerste capsule in capsulehouder. Sluit de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel.

5




Druk keuzehendel naar stand "HEET" of "KOUD" zoals aanbevolen op de capsuleverpakking. Drankbereiding start. Wacht tot de drankbereiding stopt. De drankbereiding kan op elk moment handmatig gestopt worden door de hendel terug op de stand "STOP" te zetten.

6




Na het bereiden knippert het controlelampje enkele seconden rood, en blijft daarna groen branden. Hendel gaat terug naar de "Stop" stand. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

7



Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Open de capsulehouder. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak, Zorg ervoor dat de capsulehouder niet weggegooid wordt.

8



Gebruik de volumeregelaar om het volumedisplay in te stellen in overeenstemming met het aantal streepjes op de capsule, of selecteer zelf het aantal streepjes.

9




Plaats tweede capsule in capsulehouder. Sluit de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel.

6. DRANK BEREIDEN


6. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

10



Druk keuzehendel naar stand "HEET" of "KOUD" zoals aanbevolen op de capsuleverpakking. Drankbereiding start. Wacht tot de drankbereiding stopt. De drankbereiding kan op elk moment handmatig gestopt worden door de hendel terug op de stand "STOP" te zetten.

11



Na het bereiden knippert het controlelampje enkele seconden rood, en blijft daarna groen branden. Hendel gaat terug naar de "Stop" stand. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**

12



Als de drankbereiding voltooid is, kopje van lekbak wegnemen.

13



Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Open de capsulehouder. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak, Zorg ervoor dat de capsulehouder niet weggegooid wordt.

14



Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!

7. REINIGEN

1



Spoel en reinig waterreservoir. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. De watertank is niet geschikt voor de vaatwasser!

2



Spoel lekbak en spoelhulpmiddel met vers drinkwater. Reinig lekbak met schone voedselveilige borstel. De lekbak is niet geschikt voor de vaatwasser!

3




Reinig beide kanten van capsulehouder met afwasmiddel en vers drinkwater. Of reinig capsulehouder in vaatwasser. Vervolgens drogen.

4




Open vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel.

5




Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. Controlelampje knippert rood terwijl het apparaat gedurende ong. 40 seconden zal opwarmen. Daarna brandt het controlelampje groen. Apparaat is klaar voor gebruik. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop.

6



Zet volumedisplay op 7 met volumeregelaar. Druk keuzehendel naar de stand "HEET".

7




Wacht tot de hendel naar de stand "STOP" beweegt. Waterstroom stopt. Leeg en reinig hem. **Waarschuwing: Heet water! Handel voorzichtig!**

8



Open vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Bewaar deze op een veilige plek voor latere reiniging of ontkalking. Verwijder, indien aanwezig, water uit de watertank.

9



Trek stekker uit het stopcontact! Reinig apparaat met een zachte vochtige doek. Droog apparaat vervolgens met een zachte droge doek.

8. TEN MINSTE IEDERE 3–4 MAANDEN ONTKALKEN



Gebruik NESCAFÉ® Dolce Gusto® vloeibaar ontkalkingsmiddel. Om te bestellen, bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website.




Gebruik geen azijn voor ontkalking!



Vermijd contact van ontkalkingsvloeistof met onderdelen van het apparaat.

1



Als het controlemapje verandert van groen naar oranje (ontkalkingssignaal), of als de drank langzamer dan normaal eruit komt (zelfs in druppels), of kouder is dan normaal, moet het apparaat ontkalkt worden.

2



Verwijder, indien aanwezig, water uit de watertank.

3




Meng 0.5 liter vers drinkwater met het ontkalkingsmiddel in een maatbeker. Giet ontkalkingsoplossing in watertank en plaats watertank in het apparaat.

4




Open vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit vergrendelingshendel. Plaats een lege grote beker of kom onder de koffie-uitloop.

5



Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is (controlelampje is uitgegaan).


6



Keuzehendel in "HEET"-positie drukken en gedurende 10 seconden ingedrukt houden. Balkdisplayerverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld.


8. TEN MINSTE IEDERE 3–4 MAANDEN ONTKALKEN

7




Druk keuzehendel naar de stand "HEET". Apparaat wordt in start-stop-proces gedurende ca. 2 minuten ontkalkt. Hendel gaat terug naar middelste stand.

8



Druk keuzehendel naar de stand "KOUD". Apparaat wordt doorlopend ontkalkt. Hendel gaat terug naar middelste stand.

9




Voor een betere werking van het ontkalkingsmiddel, wacht het apparaat 2 minuten. Balkdisplayerverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld.

10




Leeg en reinig hem. Spoel en reinig waterreservoir. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat.

11



Druk keuzehendel naar de stand "HEET". Wacht tot de hendel naar de stand "STOP" beweegt. Waterstroom stopt.

12



Druk keuzehendel naar de stand "KOUD". Wacht tot de hendel naar de stand "STOP" beweegt. Waterstroom stopt.

13



Verwijder de beker. Leeg en reinig hem. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Bewaar deze op een veilige plek voor latere reiniging of ontkalking. Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Plaats de capsulehouder terug.


14



Reinig apparaat met een zachte vochtige doek. Droog apparaat vervolgens met een zachte droge doek. Plaats lekrooster op lekbak. Plaats lekbak vervolgens in de gewenste positie.

9. PROBLEEMOPLOSSING

9. 1 CONTROLELAMPJE IS ORANJE GEWORDEN




CONTROLELAMPJE IS ORANJE GEWORDEN

1




Dit betekent dat het apparaat ontkalkt moet worden. Volg de ontkalkingsaanwijzingen op om dit uit te voeren. Zie paragraaf 8. “Ten minste iedere 3–4 maanden ontkalken” op pagina 13.

9. 2 ER KOMT GEEN DRANK UIT – GEEN WATER?




Er komt geen drank uit: Drankbereiding stopt halverwege of start helemaal niet. Volumedisplay knippert en controlelampje knippert snel rood en groen.

1



Druk keuzehendel naar de stand "STOP".

2



Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat. Als dit niet het geval is, vul vers drinkwater en druk keuzehendel naar de stand "HEET" resp. "KOUD" om door te gaan met bereiding. Als de watertank vol is, ga door zoals beschreven in paragraaf “ER KOMT GEEN DRANK UIT – CAPSULE / INJECTOR GEBLOKKEERD? ” op pagina 16 .


9. PROBLEEMOPLOSSING

9. 3 ER KOMT GEEN DRANK UIT – CAPSULE / INJECTOR GEBLOKKEERD?



Er komt geen drank uit: De capsule kan geblokkeerd zijn en onder druk staan.

1



Het apparaat altijd rechtop houden! Om bereiding te stoppen, druk keuzehendel naar de stand "STOP".

2




Drink de koffie niet! Til de vergrendelingshendel op. Apparaat leidt druk af. Verwijder capsulehouder. Open de capsulehouder. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak,

3




Apparaat spoelen: Volg de aanwijzingen in paragraaf 5. “EERSTE GEBRUIK” op pagina 8 . Reinig beide kanten van capsulehouder met afwasmiddel en vers drinkwater. Spoel lekbak met vers drinkwater en reinig deze met schone voedselveilige borstel.

4



Lekbak verwijderen en kantelen. Reinigingsnaald eruit halen. **Naald buiten bereik van kinderen houden!**


5



Capsulehouder openen en injector reinigen met reinigingsnaald. Volg de aanwijzingen in paragraaf 8. “Ten minste iedere 3–4 maanden ontkalken” op pagina 13 .

9. PROBLEEMOPLOSSING

9. 4 OVERIG



Apparaat kan niet ingeschakeld worden.

1



Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Zo ja, controleer uw stroomvoorziening.

2




Als het apparaat nog steeds niet ingeschakeld kan worden, bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Voor hotline telefoonnummers zie laatste pagina.



Drank spettert uit koffie-uitloop.

1




Druk keuzehendel naar de stand "STOP". Haal de capsulehouder eruit. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak,

2



Plaats een nieuwe capsule in capsulehouder en plaats deze weer in het apparaat.



Als de drank langzamer dan normaal eruit komt (zelfs in druppels), of kouder is dan normaal, moet het apparaat ontkalkt worden.


1



Volg de ontkalkingsaanwijzingen op om dit uit te voeren. Zie paragraaf 8. “Ten minste iedere 3–4 maanden ontkalken” op pagina 13.

9. PROBLEEMOPLOSSING

9. 4 OVERIG



Controlelampje knippert snel rood.

1



Controleer of de capsule geblokkeerd is, zie paragraaf “ER KOMT GEEN DRANK UIT – CAPSULE / INJECTOR GEBLOKKEERD? ” op pagina 16 . Trek stekker uit het stopcontact en wacht 20 minuten. Steek de stekker in het stopcontact. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld.

2



Neem contact op met de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline, als het controleampje nog altijd rood knippert. Voor hotline telefoonnummers zie laatste pagina.



Water hoopt zich onder of rond het apparaat op. Helder water lekt rond capsulehouder tijdens drankbereiding.

1



Trek stekker uit het stopcontact!

2



Bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. Voor hotline telefoonnummers zie laatste pagina.



Water spettert uit de koffie-uitloop tijdens het spoelen of ontkalken.

1



Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat.

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

HOTLINES

AE 800348786
AL 0842 640 10
AR 0800 999 81 00
AT 0800 365 23 48
AU 1800 466 975
BA 0800 202 42
BE 0800 93217
BG 0 800 1 6666
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 800 711
CO 01800-05-15566
CN 400 630 4868
CR 0800-507-4000
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 800 11 68068
GT 1-800-299-0019
HK (852) 21798999
HN 800-2220-6666
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200
ID 001803657121
IE 00800 6378 5385
IL 1-700-50-20-54
IT 800365234
JO +962-65902998
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
KZ 8-800-080-2880
LB +961-4548595
LU 8002 3183
LT 8 700 55 200
LV 67508056
MA 080 100 52 54
ME 020 269 902
Middle East: +971 4- 8100081
MX 01800 365 2348
MK 0800 00 200
MT 80074114
MY 1800 88 3633
NI 1-800-4000
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
NZ 0800 365 234
PA 800-0000
PE 80010210
PH 898-0061
PK 0800-62282
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
PY 0800-112121
QA +974-44587688
RO 0 800 8 637 853
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SE 020-299200
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 800-6179
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
TT (868) 663-7853
TW 0800-000-338
UA 0 800 50 30 10
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122
VN 1800 6699
ZA +27 11 514 6116

802000052